www.blaupunkt.com

Sistema de altavoces Bluetooth 2.1

SP 120

www.blaupunkt.com

Bedienungsanleitung
Manual de Instrucciones

BLAUPUNKT

Antes de conectar

Le agradecemos la compra de este sistema reproductor multimedia. Para que pueda utilizar plenamente este sistema, por favor lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo.

Para su seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESMONTE LA CARCASA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR, PARA SU REPARACIÓN LLÉVELO A PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

Este símbolo indica que hay tensiones peligrosas en el interior de la unidad que constituyen riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes sobre funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

Precaución:
Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Requisitos de alimentación eléctrica
Ya que los requisitos eléctricos de los electrodomésticos difieren de un lugar a otro, antes de usar este producto, cerciórese de que la red eléctrica local cumple con los requisitos eléctricos del producto.

Precauciones

1. Antes de utilizar este Sistema, revise la tensión de funcionamiento y compruebe que sea idéntica a la suministrada por la red eléctrica local.
2. Desenchufe el Sistema de la toma de corriente si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado. Para desconectar el cable, tire de él agarrando por el enchufe.
3. Para evitar descargas eléctricas que las personas no cualificadas no abran la carcasa.
4. No hay piezas reparables por el usuario en su interior. En el caso de un fallo del Sistema, desenchufe el cable de alimentación y consulte a su vendedor.
5. Compruebe que no se impide la ventilación por tapar las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
6. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se colocarán objetos llenos de líquido, como floreros, sobre él.
7. Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este equipo a ambientes muy cálidos, lluvia, humedad, o polvo.
8. No se acerque mucho a fuentes de agua cuando use esta unidad, tales como lavabos, bañeras, fregaderos, lavadoras para utilizarlos; tampoco coloque esta unidad sobre superficies mojadas o cerca de una piscina o similar, en las proximidades del agua.
9. No coloque esta unidad cerca de campos magnéticos fuertes.

Antes de conectar

10. Si algún objeto sólido o líquido entran dentro del aparato, desenchufe el Sistema y llévelo a que lo revise una persona cualificada antes de seguir utilizándolo.
11. Antes de limpiar esta unidad, primero desenchufe el Sistema de la toma de corriente. No use limpiadores líquidos o en aerosol (p.ej. pesticidas). Puede usar un paño limpio para limpiar esta unidad.
12. Por favor, use el cable de conexión para conectar la unidad. No use equipos accesorios recomendados por otras personas distintas del fabricante. Puede ocasionar una descarga eléctrica al usarlos con este equipo.
13. Cuando el adaptador eléctrico del aparato se use como dispositivo de desconexión, este adaptador estará colocado de modo que sea de fácil acceso. No exponga el producto a goteos ni salpicaduras y cerciórese de no colocar objetos llenos de líquidos, como floreros, etc., sobre él.

CE Declaración de conformidad (DOC)

Número de Modelo: SP120
Nombre comercial: Blaupunkt
Parte responsable: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5,
D-65830 Kriftel.
Alemania
Por la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, declara que este equipo de Clase 1 cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. Puede obtener la Carta de Conformidad desde info@m3-electronic.de.

Bluetooth™ Declaración de conformidad (DOC)

Por la presente, declaramos que el equipo cumple con los requerimientos de la licencia Bluetooth. Puede consultar la información en el sitio Web:
https://www.bluetooth.org/apps/content/

Accesorios

- ❒ 1 Unidad
- ❒ 2 altavoces
- ❒ 1 adaptador eléctrico
- ❒ 1 manual de instrucciones
- ❒ 1 cable de conexión de audio
- ❒ 1 cable de conexión de altavoces con interruptor de encendido y control de volumen

1 Conexión

Precaución: Por favor, apague todos los equipos antes de iniciar la conexión.

Conectar los altavoces

Conecte los altavoces a la UNIDAD usando el cable para conexión de altavoces suministrado. Conecte la clavija R (roja) al altavoz derecho y la clavija L (blanca) al altavoz izquierdo. Gire el control de volumen hasta que oiga el 'clic', para encender y apagar esta unidad.



Notas para la conexión

1. Escuche a un volumen moderado. El margen alto de decibelios de este equipo es para aquellas personas que ya tienen cierta pérdida de audición.
2. Ajuste el control de volumen a un nivel bajo antes de conectar la unidad.

Conectar un sistema de audio externo

1. La unidad tiene 2 conectores de entrada de audio, usted puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de esta unidad. Conecte la entrada LINE IN de esta unidad a las salidas de audio del dispositivo de audio externo.



Nota:
Lea el manual que acompaña al dispositivo de audio externo para más información.

1 Conexión

Conectar el cable del adaptador eléctrico

1. Después de haber realizado todas las conexiones necesarias, conecte el adaptador eléctrico al Sistema y enchúfelo a una toma de corriente, y tendrá el Sistema listo para usar.



Precaución:
Cerciórese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a usar el Sistema durante un tiempo prolongado.

2 Reproducción

Reproducción con un dispositivo Bluetooth

Emparejar los dispositivos compatibles Bluetooth

Para conectar su dispositivo Bluetooth a la unidad necesitará emparejarlo con esta.
Solo necesita hacer el emparejamiento una vez.
Nota:

- El alcance operativo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth es aproximadamente de 10 metros.
- Antes de conectar el dispositivo Bluetooth a esta unidad, familiarícese con las capacidades Bluetooth del dispositivo.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance operativo.
- Aleje esta unidad de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

1. Active la función Bluetooth de su dispositivo.
2. Realice una búsqueda de otros dispositivos Bluetooth con su dispositivo.
3. Seleccione “SP120” en la lista de emparejamiento.
4. Introduzca la contraseña “0000” si se la solicita. Algunos dispositivos Bluetooth no necesitan contraseña y se emparejan directamente.

Luz parpadeante LED:
Si no hay conexión con el dispositivo Bluetooth, la luz LED -parpadea 1 vez por segundo. Si están conectados, la luz LED brilla en azul.

Nota:

- La unidad se desconectará cuando aleje el dispositivo más allá del alcance operativo.
- Si desea volver a conectar el dispositivo a la unidad, colóquelo dentro del alcance operativo.
- La unidad se conectará al dispositivo Bluetooth ya emparejado y también entrará en modo de emparejamiento por si otros dispositivos Bluetooth pudieran estar buscando conexión o emparejamiento.
- Cuando la unidad esté desconectada del dispositivo Bluetooth, entrará automáticamente en modo de emparejamiento por si otros dispositivos Bluetooth pudieran estar buscando conexión o emparejamiento.

Oír música desde un dispositivo Bluetooth

Si el dispositivo Bluetooth conectado soporta el Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP), podrá oír la música almacenada en su dispositivo a través de la unidad.

1. Empareje el dispositivo con la unidad.
2. Inicie la reproducción en el dispositivo.

Nota:

- Si durante la reproducción a través de Bluetooth conecta otros dispositivos al SP 120, los archivos procedentes del Bluetooth se reproduciran primero.

3 Especificaciones técnicas

General

Alimentación de la red eléctrica	~ 230V / 50Hz
Alimentación de CC	15V⎓2A
Consumo de potencia	8,5W
Potencia de Salida	10W × 2 + 25W (RMS)
Consumo de potencia en inactividad	≤ 0,5 W
Dimensiones (Unidad)	Φ175 ×198 mm
(Altavoces)	Φ40 × 95 mm

Bluetooth

Sistema de comunicación	Estándar Bluetooth versión 2.1 y especificación EDR
Salida	Potencia Estándar Bluetooth Clase 2
Alcance máximo de comunicación	10m aprox.
Banda de frecuencia	Banda de 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Perfiles Bluetooth compatibles	Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP)
Soporta emparejamiento con múltiples dispositivos	hasta 8 dispositivos
Códecs soportados (Recepción)	SBC (Códec de Sub-Banda)
(Transmisión)	SBC (Códec de Sub-Banda)

Nota: El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.

41012107

4 Resolución de problemas

Si tiene problemas con su Sistema, compruebe esta lista para una posible solución antes de llamar al servicio técnico. Si no puede resolver el problema con la lista siguiente, o el Sistema tiene un daño físico, llame a una persona cualificada, o a su vendedor, para la reparación.

Sin alimentación
- La conexión no es correcta.

Sin sonido
- Volumen demasiado bajo. Ajuste el volumen.
- La conexión de los altavoces no es correcta.

Acerca del dispositivo Bluetooth

No es posible reproducir música en el Sistema incluso después de tener una conexión Bluetooth correcta.
- El tipo de dispositivo no puede utilizarse con el Sistema para reproducir música.

La calidad del audio es mala después de la conexión con un dispositivo Bluetooth compatible.
- La recepción Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo al Sistema o quite cualquier obstáculo que haya entre el dispositivo y el Sistema.

No puede conectar con el Sistema.
- El dispositivo no soporta el Perfil requerido por el Sistema.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Lea el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activar la función.
- El Sistema no está en modo de emparejamiento.
- El Sistema ya está conectado con otro dispositivo Bluetooth compatible. Desconecte ese dispositivo y cualquier otro dispositivo conectado, y luego vuelva a intentarlo.

La marca está en conformidad con la Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC (WEEE). La marca indica el requisito de NO eliminar el equipo, incluyendo las baterías usadas o descartadas, como basura doméstica sin clasificar, teniendo que usar los Sistemas disponibles de Recogida Selectiva de Basura.
Si las pilas o baterías incluidas en este equipo tienen el símbolo químico Hg, Cd o Pb, entonces quiere decir que tienen un contenido de metales pesados de más del 0,0005% en Mercurio, de más del 0,002% en Cadmio, o más del 0,004% en Plomo.

Notas sobre la eliminación de pilas/baterías
Su producto contiene pilas/baterías cubiertas por la Directiva Europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar arrojándolas a la basura doméstica normal. Por favor, conozca las leyes locales sobre la recogida selectiva de las pilas/baterías. La correcta eliminación de las pilas/baterías evita consecuencias potencialmente negativas sobre el medioambiente y la salud humana.

BLAUPUNKT

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.